

hushjet

Purifier Compact

Bedienungsanleitung



Inhalt

Erste Schritte
Verbinden mit der MyDyson™ App
Verbinden mit deinen Smart-
Home-Geräten
WLAN-Verbindung
Kontinuierliche Überwachung
Informationsmenü
Auto-Reinigungsmodus
Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit


Sleep-Modus
Wechseln des elektrostatischen Filters
Zurücksetzen der Lebensdauer
des elektrostatischen Filters
Wechseln des Aktivkohlefilters
Zurücksetzen der Lebensdauer des
Aktivkohlefilters
Pflege des Geräts

Erste Schritte

Hebe das Gerät mit beiden Händen aus der Verpackung und achte darauf, dass du es nur am Geräteboden hältst.

Entferne die Schutzverpackung, auch die, die sich am Stecker und Kabel befindet.

Schließe dein Gerät an den Strom an und drücke die Standby-Ein-/Aus-Taste auf deinem Dyson Luftreiniger, um das Gerät zu starten oder zu stoppen. Es überwacht dann weiterhin die Luftqualität.



Verbinden mit der MyDyson™ App

Mit der MyDyson™ App hast du die volle Kontrolle: Erhalte Zugang zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung, lege fest, wie und wann dein Luftreiniger die Luft reinigen soll, überwache die Luftqualität mithilfe von grafischen Darstellungen und halte das Gerät auf dem neuesten Stand mit den aktuellsten Software-Updates.

Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter.

Öffne die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Konto zu erstellen.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. Google Play und das Logo von Google Play sind Marken der Google Inc.



Der Android-Roboter ist eine Nachbildung oder Abwandlung eines von Google erstellten und freigegebenen Werks und wird gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bedingungen verwendet.



Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.

Verbinden mit deinen Smart-Home-Geräten

Über Amazon Alexa

Bitte Alexa, Dyson Skill zu aktivieren, um deinen Dyson Luftreiniger oder Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion zu steuern. Und lege eine Routine fest, die die Kommunikation zwischen deinem Dyson Gerät und den anderen Geräten in deinem Zuhause automatisiert.



Über den Google Assistant

Steuere alle deine verbundenen Luftreiniger mit Google oder lege eine Routine fest, die die Kommunikation zwischen deinem Dyson Gerät und den anderen Geräten in deinem Zuhause automatisiert. Sag einfach „Hey Google“, um loszulegen.



Über Siri

Lege Siri-Kurzbefehle für deine unterstützten Dyson Geräte fest, um sie von deinem Apple-Gerät aus mit deiner Stimme zu steuern.




WLAN-Verbindung

WLAN ist standardmäßig aktiviert. Um die WLAN-Verbindung ein- oder auszuschalten, halte die Standby-Ein-/Aus-Taste an deinem Gerät fünf Sekunden lang gedrückt.

Auf dem Display wird dir der WLAN-Status angezeigt.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.



Kontinuierliche Überwachung

Standardmäßig ist die kontinuierliche Überwachung ausgeschaltet. Diese Funktion muss aktiviert sein, damit dein Gerät die Luftqualitätsdaten (AQ) misst und aufzeichnet.

Wenn die kontinuierliche Überwachung eingeschaltet ist, erfasst dein Dyson Luftreiniger Informationen zur Luftqualität und zeigt diese auf dem Display und in der MyDyson™ App an.

Kontinuierliche Überwachung ein-/ausschalten


Du wirst in der MyDyson™ App dazu aufgefordert, die kontinuierliche Überwachung zu aktivieren. Um die Funktion ein- oder auszuschalten, halte die Standby-Ein-/Aus-Taste und die Info-Taste gleichzeitig an deinem Gerät fünf Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird dir angezeigt, ob die kontinuierliche Überwachung ein- oder ausgeschaltet ist.



Informationsmenü


Drücke diese Taste, um durch die von deinem Dyson HushJet™ Purifier Compact gesammelten Daten zu scrollen.

Auf dem Display werden Informationen zur Luftqualität, verbleibenden Filterlebensdauer und zum WLAN-Status angezeigt.



Luftqualität im Innenraum

Das Display zeigt die derzeitige Luftqualität anhand eines Diagramms an, das die Daten aus den vergangenen 12 Sekunden abbildet.



Feinstaub – PM2,5

Microscopic particles up to 2.5 microns in size, suspended in the air. Mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern, die sich in der Luft befinden, die wir atmen. Dazu zählen Rauch, Bakterien und Allergene.




Feinstaub – PM10

Larger microscopic particles up to 10 microns in size, suspended in the air. Größere mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 10 Mikrometern, die sich in der Luft befinden, die wir atmen. Dazu zählen Staub, Schimmelpilze und Pollen.



Filter

The remaining filter life on the display indicates when the filter needs to be replaced.



WLAN

The current status of the connection to the WLAN network.




Auto-Reinigungsmodus

Bei deinem Luftreiniger ist standardmäßig der Auto-Modus eingestellt, wenn du ihn erstmalig einschaltest. Die integrierten Sensoren passen dann die Geräteeinstellungen intelligent an die Luftqualität an.

Luftqualität: Das Gerät schaltet sich ab, sobald die Soll-Luftqualität erreicht wurde, und schaltet sich wieder ein, sobald sich die Luftqualität verschlechtert.




Luftstromgeschwindigkeit: Die Luftstromgeschwindigkeit erhöht sich auf das Maximum, bis die Soll-Luftfeuchtigkeit erreicht wurde.



Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit

Erhöhe oder verringere die Luftstromgeschwindigkeit entweder direkt an deinem Gerät oder über die MyDyson™ App.

Hinweis: In der MyDyson™ App kannst du die Luftstromgeschwindigkeit von 1–10 einstellen.



Sleep-Modus

Wenn dein Gerät nicht mit der MyDyson™ App verbunden ist und nicht die neueste Software besitzt.

Im Sleep-Modus reinigt dein Dyson Luftreiniger weiterhin leise die Luft – mit einer niedrigeren Luftstromgeschwindigkeit und bei gedimmtem Display.

Drücke die Sleep-Timer-Taste in der MyDyson™ App, um durch die verschiedenen Timer-Optionen zu scrollen.

Um den Sleep-Modus zu aktivieren, drücke die Taste für den Luftstrom an deinem Gerät und warte zwei Sekunden lang. Daraufhin erscheint das Symbol.

Wenn der Sleep-Modus aktiviert ist, wird automatisch die Stufe 4 für die Luftstromgeschwindigkeit eingestellt.

Das Display des Geräts wird dann ebenfalls gedimmt.

Um den Sleep-Modus zu deaktivieren, drücke die Taste für den Luftstrom an deinem Gerät und warte zwei Sekunden lang. Die Luftstromgeschwindigkeit wird dann auf die niedrigste Stufe zurückgesetzt.

Wenn dein Gerät mit der MyDyson™ App verbunden ist und die neueste Software besitzt.

Im Sleep-Modus reinigt dein Dyson Luftreiniger weiterhin leise die Luft – mit einer niedrigeren Luftstromgeschwindigkeit und bei gedimmtem Display.

Drücke die Sleep-Timer-Taste in der MyDyson™ App, um durch die verschiedenen Timer-Optionen zu scrollen.

Um den Sleep-Modus zu aktivieren, drücke die Taste für den Luftstrom an deinem Gerät und warte zwei Sekunden lang. Daraufhin erscheint das Symbol.




Wenn der Sleep-Modus aktiviert ist, wird automatisch die Stufe 4 für die Luftstromgeschwindigkeit eingestellt.

Das Display des Geräts wird dann ebenfalls gedimmt.

Im Abschnitt „Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit“ auf der vorherigen Seite erfährst du, wie du die Luftstromgeschwindigkeit im Sleep-Modus ändern kannst.

Um den Sleep-Modus zu deaktivieren, drücke die Taste für den Luftstrom an deinem Gerät und warte zwei Sekunden lang. Daraufhin erscheint das Symbol.

Wenn du den Sleep-Modus verlässt, wird die Luftstromgeschwindigkeit auf den Auto-Modus zurückgesetzt.



Wechseln des elektrostatischen Filters

Die MyDyson™ App und das Display weisen dich darauf hin, wenn sich die Filterlebensdauer dem Ende zuneigt. Ersatzfilter sind erhältlich auf www.Dyson.de


Schalte deinen Dyson Luftreiniger aus und trenne ihn vom Strom.

Alten Filter entnehmen

Der elektrostatische Filter befindet sich im Inneren deines Dyson Luftreinigers. Drücke die Filterentriegelungsknöpfe auf beiden Seiten des Geräts und hebe es an.

Entferne den Aktivkohlefilter und lege ihn zur Seite.

Entsorge den elektrostatischen Filter.




Neuen elektrostatischen Filter einsetzen

Nimm den Ersatzfilter aus seiner Verpackung. Platziere den Aktivkohlefilter im Inneren des neuen elektrostatischen Filters.

Platziere dein Gerät über dem Filter. Achte darauf, dass der Schlitz am elektrostatischen Filter richtig auf die Kabelabdeckung deines Geräts ausgerichtet ist. Schiebe dein Gerät nach unten, bis es mit einem Klicken sicher einrastet.

Schließe das Gerät wieder an den Strom an, schalte es ein und setze dann die Filterlebensdauer zurück.




Zurücksetzen der Lebensdauer des elektrostatischen Filters

Es ist wichtig, die Filterlebensdauer zurückzusetzen, nachdem du den Filter ausgetauscht hast.

Halte die Taste für den Luftstrom gedrückt.

Auf dem Display wird ein 5-sekündiger Countdown angezeigt. Nach Ablauf des Countdowns erscheint ein Häkchen auf dem Bildschirm.

Die Filterlebensdauer wird zurückgesetzt und das Gerät ist bereit.



Wechseln des Aktivkohlefilters

Die MyDyson™ App und das Display weisen dich darauf hin, wenn sich die Filterlebensdauer dem Ende zuneigt. Ersatzfilter sind erhältlich auf www.Dyson.de


Schalte deinen Dyson Luftreiniger aus und trenne ihn vom Strom.

Alten Filter entnehmen

Der Aktivkohlefilter befindet sich im Inneren des elektrostatischen Filters. Drücke die Filterentriegelungsknöpfe auf beiden Seiten des Geräts und hebe es an.

Entferne den Aktivkohlefilter aus dem Inneren des elektrostatischen Filters.

Entsorge den Aktivkohlefilter.




Neuen Aktivkohlefilter einsetzen

Nimm den Ersatzfilter aus seiner Verpackung. Platziere den neuen Aktivkohlefilter im Inneren des elektrostatischen Filters.

Platziere dein Gerät über dem Filter. Achte darauf, dass der Schlitz am elektrostatischen Filter richtig auf die Kabelabdeckung deines Geräts ausgerichtet ist. Schiebe dein Gerät nach unten, bis es mit einem Klicken sicher einrastet.

Schließe das Gerät wieder an den Strom an, schalte es ein und setze dann die Filterlebensdauer zurück.




Zurücksetzen der Lebensdauer des Aktivkohlefilters

Es ist wichtig, die Filterlebensdauer zurückzusetzen, nachdem du den Filter ausgetauscht hast.

Halte die Info-Taste gedrückt.

Auf dem Display wird ein 5-sekündiger Countdown angezeigt. Nach Ablauf des Countdowns erscheint ein Häkchen auf dem Bildschirm.

Die Filterlebensdauer wird zurückgesetzt und das Gerät ist bereit.



Pflege des Geräts

Um auch langfristig das Beste aus deinem Dyson Luftreiniger herauszuholen, ist es wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen und auf Blockierungen zu überprüfen.

Denke daran, dass du deinen Dyson Luftreiniger immer zunächst ausschalten und vom Strom trennen solltest, bevor du das Gerät reinigst.

Gerät reinigen

Falls das Gerät staubig ist, wische es mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Überprüfe die Sensoren an den Einlässen auf der Rückseite deines Dyson Luftreinigers auf Staub und Schmutz.

Überprüfe das Gerät auf Staub und Schmutz.

Entferne sämtlichen Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste.

Verwende keine Reinigungs- oder Poliermittel, um dein Gerät zu reinigen.



Düse entfernen

Drehe die Düse gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln.

Nimm die Düse vom Gerät ab.

Entferne sämtlichen Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste.

Die Düse ist waschbar. Stelle sicher, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor du sie wieder in das Gerät einsetzt.

